

# Übersicht Empfängerbindung Futaba 2,4GHz

 Empfänger:		FHSS / S-FHSS		T-FHSS Car		FASST - Car		T-FHSS Air		FASST AIR					FASSTest	FASST / FASSTest	FASST / FASSTest
		R203GF R603GF R2004GF R202GF	R2104GF R2006GS R2106GF R2008SB R2001SB	R304SB	R324SBT R334SBS R334SBS-E	R603FF R603FS	R604FS R614FF R614FS	R3008SB R3006SB R3001SB R3004SB R3206SBM	R3106GF (o. Telemetry)	R606FS	R6004FF R6106HF/HFC R607FS R617FS R6007SP R6107SP	R6203SB R6303SB	R608FS R6108SB R6208SB R6008FS/HS R6014FS/HS R6008SP	R6308SBT	R7008SB R7003SB	R7018SB R7014SB	R7006SB
Sender / Modul:		Ta Rx															
T2HR FHSS		Ta Rx															
T3PRKA, T3PL, T4PL FHSS		Ta Rx	Ta Rx														
T4PLS /GRS S-FHSS / T-FHSS		Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx + Menü Tx												
T3PM FASST						Ta Rx											
T3PK PK-FS FASST						Ta Rx											
FF3, T3VCS PK-FS FASST						Ta Rx											
T3GR FASST						Ta Rx											
T3PV, T4PV, T4PM S-FHSS / T-FHSS		Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx + Menü Tx												
T4PK / PKS FASST		3 Kanal Mode				Ta Rx											
		4 Kanal Mode					Ta Rx										
T4PX, T7PX, T7XC S-FHSS / T-FHSS / FASST		Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx + Menü Tx			Ta Rx									
T4YF FHSS		Ta Rx	Ta Rx														
T6L T-FHSS (ohne Telemetry)								Bindemode TX	Bindemode TX								
T6K T-FHSS / S-FHSS		Ta Rx	Ta Rx					Menü TX	Menü TX								
T6J, T8J FHSS / S-FHSS		Ta Rx	Ta Rx														
T10J, T12K S-FHSS / T-FHSS			Ta Rx					Menü TX	Menü TX								
TM-24 HF-Modul T-FHSS								Ta Modul	Ta Modul								
T6EXP T7CP FASST										Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx		Ta Rx	
T10CP FASST										Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
TM7 Modul FASST											Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
TM8 Modul, HFM12-MX und MC Modul		FASST 7 Kan										Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
		FASST Multi											Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
TM10 Modul		FASST 7 Kan								Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
		FASST Multi											Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
TM14 Modul, T8/12FG, T12Z, T14MZ, FX-20/30, FX-40		FASST 7 Kan								Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
		FASST Multi											Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
T14SG, FX22, FX32, T18MZ		S-FHSS	Ta Rx	Ta Rx								Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx			
		FASST 7 Kan								Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx		Ta Rx	
		FASST Multi											Ta Rx	Ta Rx		Ta Rx	
		FASSTest 12 Kan														Menü TX	Menü TX
FX36, T16SZ, T18SZ, T18MZ WC		FASSTest													Menü TX	Menü TX	
		S-FHSS	Ta Rx	Ta Rx													
		T-FHSS							Menü TX	Menü TX							
		FASST 7 Kan									Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx	Ta Rx			Ta Rx
		FASST Multi										Ta Rx	Ta Rx			Ta Rx	
		FASSTest 12 Kan													Menü TX	Menü TX	
		FASSTest 18 Kan													Menü TX	Menü TX	

- Ta Rx:** Sender einschalten und entsprechende Modulationsart aktivieren. Empfänger einschalten, in die Nähe des Senders bringen und Bindetaster am Empfänger ca. 2 Sek. drücken und loslassen. Danach warten bis Empfänger-LED grün leuchtet.
- Menü TX:** Sender einschalten und entsprechende Modulationssart aktivieren. Menü für Empfängerbindung aufrufen und Bindemodus aktivieren. Danach Empfänger einschalten, in die Nähe des Senders bringen und warten, bis Empfänger-LED grün leuchtet.
- Ta Rx + Menü Tx:** Beide oben beschriebenen Schritte sind erforderlich. Zuerst Bindemodus im Sender aktivieren, danach Taste am Empfänger drücken.
- Bindemode TX:** Beide Steuernüppel der T6L gemäß Anleitung in den Bindemodus bringen und danach Sender einschalten. Empfänger einschalten, in die Nähe des Senders bringen und warten, bis Empfänger-LED grün leuchtet.
- Ta Modul:** Sender einschalten und Bindetaster am TM-24 Modul für länger als 1 Sek. gedrückt halten, bis die rote LED 1x je Sek. blinkt. Empfänger einschalten, in die Nähe des Senders bringen und warten, bis Empfänger-LED grün leuchtet.