Anleitung zur Installation des vorderen Stoßfängers – 1979er Ford® Bronco® und 1979er Chevrolet® Blazer®

Umfasst Teilenr. 8867

Das Kit beinhaltet:

- Vorne Stoßfänger mit Stoßfängerhalterung, D-Ringe und Seilführung

Benötigte Werkzeuge:

- 2 mm Innensechskantschlüssel

1a



1979er Ford Bronco

Entnehmen Sie den vorhandenen vorderen Stoßfänger vom Chassis.

1b



1979er Chevrolet Blazer

Entnehmen Sie den vorhandenen vorderen Stoßfänger vom Chassis.

2



Installieren Sie den neuen vorderen Stoßfänger auf dem Chassis.

Ihr neuer vorderer Stoßfänger ist für den Einsatz mit der 8088 LED-Lichtleiste (separat erhältlich) ausgelegt. Installieren Sie ihn wie unten abgebildet am Stoßfänger. ***Das 8028 LED-Beleuchtungsmodul (auch optional erhältlich) ist erforderlich, um die Lichtleiste mit Strom zu versorgen.***



Ford® und Bronco® sind Handelsmarken der Ford Motor Company.
Chevrolet® und Blazer® sind Marken von General Motors.
Alle Urheberrechte und Handelsmarken werden von Traxxas unter Lizenz verwendet.

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: +1 972-549-3000, Fax: +1 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com